



Uwaga:

- Płyty p. poz. mocować do obudowy wentylatora. Płyty łączyć klejem promat K84.
- Płytę p. poz. do górnej przykrywy mocować na stałe, umożliwiając ewentualny demontaż płyty górnej wraz z wentylatorem.

ZREZYGNOWANO Z WYKONANIA

TEATR POLSKI Bielsko-Biała  
 Docelowa Modernizacja  
 Wentylacji i Klimatyzacji  
 Obudowa wentat. 4b/4. Nr. rys. - 11/14  
 Opracował: K. Wiejowski 05.2005r